



# Bedienungsanleitung für ALTRAD BAUMANN® Allzweck-Container-Maxi

(Art.-Nr. 55 80 70)

## Technische Daten des Allzweck-Container-Maxi

- Tragfähigkeit (Nutzlast)	3,0 t
- Maximale Auflast	3,0 t
- Eigengewicht (Tara)	244 kg
- Fassungsvermögen	1,70 m <sup>3</sup>



1. Beim Beladen muss die Tragfähigkeit und das Fassungsvermögen beachtet werden.
2. Die Zulässige Auflast darf nicht überschritten werden.
3. Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Last ist verboten.
4. Im Freien dürfen nie mehr als 3 beladene Container übereinander gestapelt werden, die Füße bis Anschlag ausziehen.
5. Die maximale Stapelneigung beträgt 2°.
6. Die leeren Container ineinander stapeln, Füße einschieben.
7. Die Container müssen auf einem tragfähigen Untergrund gestapelt werden.
8. Die Container dürfen nur so beladen werden, daß die Last oder Teile der Last nicht herausfallen können.
9. Im Kranbetrieb sind die Container nur mittels 4-Strang-Gehänge (Mindeststranglänge 2,5m) zu transportieren.
10. Personen dürfen nicht im Container transportiert werden.
11. Vor jedem Gebrauch sind die Container auf Mängel zu überprüfen.
12. Die Container müssen mindestens 1x jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden.
13. Die Allzweck-Container-Maxi sind ein gewerbliches Arbeitsmittel und für diese Nutzung bestimmt.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten

ALTRAD BAUMANN GmbH  
Ritter-Heinrich-Str. 6-12  
D- 88471 Laupheim

Telefon: +49 (0)7392/7098-0  
Telefax: +49 (0)7392/7098-555  
www.altradbaumann.de | Mail:info@altradbaumann.de  
www.altradbaumann.at | Mail:info@altradbaumann.at  
www.altradbaumann.ch | Mail:info@altradbaumann.ch